

ANLEITUNG

An sich ist es möglich, Bügelbilder mit dem Bügeleisen aufzubügeln, jedoch empfehle ich die Verwendung der Transferpresse, da diese darauf ausgelegt ist und das Ergebnis sicherer erzielt werden kann. Bei einer Transferpresse ist die Hitzeverteilung gleichmäßig, bei einem Bügeleisen ist der heißeste Punkt in der Mitte, außen wird es kühler. Im Zweifel ist es Hilfreich, die Herstellerhinweise der Transferpressen zu Rate zu ziehen.

Verwendung mit dem Bügeleisen:

1. Lege das Kleidungsstück flach auf ein Bügelbrett
2. Bügel über das Kleidungsstück, damit die Restfeuchte entweichen kann (mittlere bis höchste Stufe, **KEIN DAMPF!!!**)
3. Positioniere das Kleidungsstück (die bunte Seite nach oben)
4. Lege Backpapier zwischen Bügelbild und Bügeleisen
5. Bügel das Bügelbild mit Druck und ohne Bewegung ca. 20 Sekunden (nicht über das Bügelbild schieben, sondern immer neu ansetzen - sonst können sich Teile des Bildes verschieben)
6. Abkühlen lassen und den milchigen Träger abziehen
7. Lege erneut Backpapier auf übertragene Bügelbild und bügele nochmals mit sehr leichtem Druck darüber
8. Fertig!

Verwendung mit der Transferpresse:

HitzeEinstellung: 150° Grad, oder die mittlere Stufe

1. Lege dein Kleidungsstück flach hin
2. Bügel über das Kleidungsstück, damit die Restfeuchtigkeit entweichen kann
3. Positioniere das Bügelbild (die bunte Seite nach oben)
4. Nutze die Presse mit mittlerem Druck für 15 Sekunden (nicht über das Bügelbild schieben, sondern immer neu ansetzen - sonst können sich Teile des Bildes verschieben)
5. Abkühlen lassen und den milchigen Träger abziehen
6. Nun erneut mit ganz vorsichtig mit der Presse über das Bügelbild gehen
7. Fertig!

Waschanleitung:

Die Waschanleitung am Textil ändert sich nachdem das Bügelbild aufgebügelt wurde. Die Kleidungsstücke sollten zum Waschen auf links gedreht werden, damit das Bügelbild nicht durch Reißverschlüsse oder Ähnlichem beschädigt werden kann. Nicht Bleichen, nicht chemisch reinigen, nicht über 30°C waschen. Nicht in den Trockner geben und nicht über das Bügelbild bügeln. Keinen Weichspüler verwenden. Der "ölige" Film auf dem Druck und Kleberückstände neben dem Druck sind nach dem Waschen nicht mehr vorhanden.